



Menu basico - SETUPMENÜ

(Menu LED encendido)



		Status LED:									
		negro		violeta		rojo		azul			
A	Modo de funcionamiento					Solo Gyro		Flybarless			
B	Posición de montaje					Vertical		Horizontal			
C	Plato cíclico - frecuencia servos	50 Hz		65 Hz		120 Hz		200 Hz			
D	Servo de cola - Pulsos			960 µS		760 µS		1520 µS			
E	Servo de cola - Frecuencia	50 Hz		165 Hz		270 Hz		333 Hz			
F	Servo de cola - Limite	Stick de cola - Limite izquierdo / derecho									
G	Dirección del sensor de cola					normal		invertido			
H	Plato cíclico - Trimar servos	Posición media		CH1 Trim		CH2 Trim		CH3 Trim			
I	Mezcla del plato cíclico	mecanico		90°		120°		140°			
	Reverse de servos (número de parpadeos)			1	2	3	4	1	2	3	4
J	Limite plato cíclico	Con el stick de cola se ajustan 6° de paso cíclico									
K	Ajuste del paso colectivo	Poner el stick de paso una vez al Máximo y Mínimo con stick de cola se ajusta el valor deseado									
L	Plato cíclico - Limite	Alabeo, profundidad y paso mover el stick de cola para ajustar el limite cíclico.									
M	Plato cíclico - Dirección	nor.	nor.	inv.	inv.	inv.	nor.	nor.	inv.		
N	Optimización de piruetas					normal		invertido			



		Color del LED:											
		negro		violeta		rojo parpadea		rojo		azul parpadea		azul	
A	Plato cíclico - Trimaje fino	Stick de profundidad y alabeo										Reset con stick de cola	
B	Comportamiento del Helicóptero	PC	normal	sport *		pro		extremo		Emisora			
C	Plato cíclico - Compensación	PC	muy poca	poca		media *		alta		muy alta			
D	Cola - Optimización de Headinglock	PC	muy baja	baja		media *		alta		muy alta			